

よくあるご質問

①車両走行中もクレーン各ユニットの格納状態をモニターしていますか。

はい、クレーン故障で格納忘れ状態となった場合は警報はでますがエンジン停止とはなりません。

②メーカー仕様の『格納忘れ警報装置』や『未格納警報装置』とどこが違うのですか。

クレーン格納忘れ防止用安全装置は、各クレーンユニット未格納状態で発進時に『エンジン停止』を行う機能を有しています。（実用新案登録商品）

③メーカー仕様の『格納忘れ警報装置』や『未格納警報装置』がついていても取付は可能ですか。

はい、取り付けることができます。二重の安全を確保することができます。

④すべての年式車両・車載クレーンに取り付け可能とありますが。

年次点検を行っていない場合やクレーン改造などで本装置の取付困難な時や取付後の安全が担保されない場合は取付対象外となります。（取付前判定）

⑤取付後の保証期間はありますか。

はい、取付後1年間は弊社保証規定によってメンテナンスを行います。

⑥モデルタイプは

全停止型（4ヶ所すべての未格納でエンジン停止）と標準型（左右アウトリガは警報のみ）、2種類のモデルタイプがございます。

⑦1台でも設置してもらえますか。

はい、別途設置費や交通費等が必要となりますが対応させていただきます。

⑧納入実績をおしえてください。

発売2008年以来、北海道から沖縄まで、全国のお社・事業者様へご採用いただいています。

<http://morihara.co.jp>




人を守る
クレーンを守る
有限会社森原自動車商会

〒739-1752
広島市安佐北区上深川町768-1
☎ 082-844-0580
FAX: 082-844-7034
<http://morihara.co.jp>
morimori@morihara.co.jp

有限会社森原自動車商会

クレーン格納忘れ 防止用安全装置 [全停止型]



全停止型コントロールボックス



有限会社森原自動車商会

未格納時はエンジン停止

車載クレーン各ユニットの未格納状態を検出し運転席モニターに状態表示と警報（ブザー音・点滅灯）を行いエンジンを停止させます。クレーン未格納時は走行不能となります。（実用新案登録商品）



どのメーカー・年式にも取付可



どの車両にも取付可



本体製品





オプション製品

ダンプオプション



ブーム格納無線コントロールボックス



ブーム収納スイッチ



運転席モニターの表示例

No.	状態	警報	停止	運転席モニター
1	クレーン格納状態			
2	ブーム未格納			
3	旋回未格納			
4	右アウトリガー未格納			
5	左アウトリガー未格納			
6	クレーン全体未格納			